

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Вытяжка кухонная (в дальнейшем именуемая «вытяжка») эффективно помогает снизить загрязнение стен, потолков и мебели жировыми частицами, сажей, копотью в процессе приготовления пищи.

Вытяжка сертифицирована в соответствии с «Перечнями продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории РБ, РФ, Украины».

Климатическое исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

Вытяжка относится к приборам, работающим под надзором, и эксплуатируется по вытяжному принципу работы - очищенный воздух выводится через трубу наружу.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ УСТАНОВКУ ВЫТЯЖКИ СИЛАМИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МАСТЕРСКОЙ С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ПРЕДПИСАНИЙ ПО ОТВЕДЕНИЮ ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА, НЕ НАРУШАЯ ПРИ ЭТОМ ЕГО ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТТОК.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ ВЫТЯЖКИ.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Технические данные		Модель вытяжки
		ВК-1-2, ВК-2-2
Номинальное напряжение в сети, В		220
Частота, Гц		50
Номинальная потребляемая мощность вентилятора, Вт	в I режиме во II режиме	12 16
Максимально допустимая мощность узла дополнительного освещения, Вт.		2 x 25
Корректированный уровень звуковой мощности в форсированном режиме, дБА, не более		57
Воздухопроизводительность, м ³ /ч, не менее	в I режиме во II режиме	120 180
Габаритные размеры корпуса, мм		
Глубина		530
Высота		380
Ширина		*
Масса, кг, не более	Для моделей: ВК-1-2 ВК-2-2	5 4,3
Класс защиты прибора « □ »		II
Содержание серебра, г		0,149
* Для моделей: ВК-1-2 ВК-2-2		600 500

Срок службы вытяжки – 10 лет, по истечению которого, во избежание непредвиденных опасных ситуаций, необходимо обратиться в организацию, осуществляющую надзор за бытовыми электроприборами, для определения возможности дальнейшей эксплуатации вытяжки или необходимости ее замены.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | | |
|-----|---|-----------------------|
| 3.1 | Вытяжка | - 1 шт. |
| 3.2 | Комплект крепежных деталей - шуруп 4x40 | - 1 компл.
- 3 шт. |
| | - дюбель | - 3 шт. |
| 3.3 | Руководство по эксплуатации | - 1 шт. |
| 3.4 | Гарантийная карта | - 1 шт. |
| 3.5 | Упаковка | - 1 компл. |

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- НЕ СОЕДИНЯЙТЕ ВЫТЯЖКУ С ДЫМОХОДАМИ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ (БОЙЛЕРЫ, КАМИНЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ И ПРОЧ.)
- ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ СООТВЕТСТВОВАЛО УКАЗАННОМУ НА ТАБЛИЧКЕ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ВНУТРИ ВЫТЯЖКИ (220В).
- МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛОСКОСТЬЮ УСТАНОВКИ ПОСУДЫ НА ПЛИТУ (НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ) И ВЫТЯЖКОЙ ДОЛЖНО БЫТЬ 75 СМ.
- ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЧИСТКЕ ВЫТЯЖКИ, ВЫКЛЮЧИТЕ ПРИБОР И ВЫНЬТЕ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ.
- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПОД ВЫТЯЖКОЙ ОТКРЫТОЕ СИЛЬНОЕ ПЛАМЯ: СНИМАЯ КАСТРЮЛЮ С ОГНЯ, ВЫКЛЮЧИТЕ КОНФОРКУ (ГОРЕЛКУ), НЕ ПОДНОСИТЕ ФАКЕЛ ПЛАМЕНИ ПОД ПРИБОР. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДЕФОРМАЦИИ ПЛАСТМАССОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЛИ ВОЗГОРАНИЮ.
- В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ПОМЕЩЕНИИ РАБОТАЕТ ВЫТЯЖКА И УСТРОЙСТВА, НЕ ЗАПИТЫВАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ (НАПРИМЕР, ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ), НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ПОМЕЩЕНИЕ ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЛОСЬ.

- НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЫТЯЖКУ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ПОМНЯ, ЧТО ОНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА И УДАЛЕНИЯ ЗАПАХОВ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ КУХНИ.
- ВЫТЯЖКА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, ЧУВСТВЕННЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ИЛИ НЕ ПРОИНСТРУКТИРОВАНЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ. ДЕТИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ ИГРЫ С ВЫТЯЖКОЙ.
- НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ПОЛГОДА ПРОВЕРЯЙТЕ СОСТОЯНИЕ ШНУРА ПИТАНИЯ. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЕФЕКТОВ (ТРЕЩИНЫ, СЛЕДЫ ОПЛАВЛЕНИЯ, ЗАТВЕРЖДЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА И Т.П.), ЗАМЕНИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ СИЛАМИ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ (АНАЛОГИЧНОГО КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА) ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

5 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ




- Внутри корпуса вытяжки (рис.1) располагаются вентилятор и узел подсветки. Снизу корпус закрывается декоративной крышкой. На панели расположены кнопки управления работой вытяжки.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ (крепление к стене)

ВНИМАНИЕ: МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛОСКОСТЬЮ УСТАНОВКИ ПОСУДЫ НА ПЛИТУ (НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ) И ВЫТЯЖКОЙ ДОЛЖНО БЫТЬ 75 СМ. ВЫТЯЖКУ КРЕПИТЬ НА РОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.

- Определите расстояние между нагревательной поверхностью плиты и вытяжкой и отметьте на стене нижний габарит вытяжки.
- Приставьте вытяжку к стене в месте предполагаемого размещения и по ее задней стенке отметьте на стене ось крепежного отверстия, выполненного в виде «замочной скважины».
- Просверлите отверстие диаметром, соответствующим диаметру дюбеля, на глубину не менее 50 мм.
- Вставьте дюбель в отверстие и заверните не до упора шуруп, на который навесьте вытяжку с предварительно снятой декоративной крышкой.
- Разметьте на стене оси двух фиксирующих отверстий. Просверлите по разметке и установите в отверстия дюбели, вновь навесьте вытяжку и зафиксируйте ее двумя шурупами.
- Соедините вытяжку с вентиляционным отверстием помещения при помощи квадратных труб □126 мм или при помощи круглой трубы Ø120 мм.
Примечание: перечисленные трубы в комплект поставки вытяжки не входят и приобретаются отдельно.
- Подключите кабель или шнур питания к розетке, позволяющей беспрепятственно вставлять и вынимать вилку, или к розетке с управлением от многополюсного выключателя с открытием контактов минимум 3 мм.
- Исходное положение кнопок блока управления (выкл.) – отжато.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Включение прибора производится при помощи кнопок блока управления в соответствии с обозначением на декоративной панели.
I, II - режимы работы вентилятора
 - подсветка
 I - кнопка управления - нажата
 0 - кнопка управления - отжата
- Переключение режимов работы вентилятора в вытяжках ВК-1-2, ВК-2-2. Включение вентилятора производится нажатием кнопки любого из режимов его работы. Для переключения вентилятора в другой режим работы необходимо нажать соответствующую этому режиму кнопку, а исходную – отжать. В случае, когда в нажатом положении одновременно будут находиться две кнопки управления режимами работы вентилятора, он будет работать в первом режиме. В руководстве дается описание всех моделей, поэтому в нем могут упоминаться функции (см. таблицу технических требований), которых нет в Вашей вытяжке. ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ВЫДЕЛЕНИИ ДЫМА И ЗАПАХОВ, НАПРИМЕР, ПРИ ПОДГОРАНИИ ПИЩИ, рекомендуется включать второй (максимальный) режим работы вентилятора.
- Через некоторое время после окончания приготовления пищи вытяжку следует отключить.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМО СТРОГО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ТРЕБОВАНИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ.

- Уход за вытяжкой. Постоянный уход за вытяжкой обеспечивает качественную ее работу в течение долгого времени.
 - Не пользуйтесь мокрыми тряпками и губками, избегайте попадания струй воды.
 - Не используйте растворители и спирт, т.к. окрашенные поверхности вытяжки утратят блеск.

- Чистка вытяжки. Рекомендуется не реже одного раза в два месяца протирать вытяжку влажной тряпкой, смоченной в нейтральном моющем средстве. Раз в год рекомендуется производить очистку вентилятора. Для этого внутри корпуса снимите декоративную решетку, отвернув два шурупа. Протрите крыльчатку и внутренние стенки вентилятора. Сборку произведите в обратном порядке.
 - ❗ В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ ПО УХОДУ ЗА ВЫТЯЖКОЙ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Вытяжка должна храниться в упакованном виде в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5°С до плюс 40°С.

10 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! ЧТОБЫ УСТРАНИТЬ ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, НЕОБХОДИМО СТРОГО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРАВИЛАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Таблица 2 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
1.Вытяжка не работает	1) Нарушен контакт в шнуре 2) Неисправен выключатель	1) Заменить шнур* 2) Заменить выключатель*
2.Лампа освещения не горит	1) Перегорела лампа 2) Отсутствует контакт в патроне 3) Неисправен выключатель	1) Заменить лампу 2) Повернуть лампу до восстановления контакта; отогнуть контакты в патроне 3) Заменить выключатель*
3.Появление шума, не характерного для нормально работающей вытяжки	В кожух вентилятора попали посторонние предметы	Снять вытяжку и удалить посторонние предметы

* Работы выполняются сервисной службой

11 УТИЛИЗАЦИЯ

- Если Вы хотите заменить старую вытяжку, ее необходимо сдать в специализированную организацию.
- Приведите прибор в неработоспособное состояние, обрежьте сетевой кабель, снимите мотор вентилятора.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Гарантийный срок эксплуатации вытяжки 24 месяца со дня продажи ее через розничную торговую сеть. При отсутствии даты и штампа магазина в отрывных талонах гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия заводом-изготовителем.
- Предприятие гарантирует бесплатный ремонт вытяжки в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем действующих предписаний по хранению, монтажу и эксплуатации.
- Для отремонтированных приборов в гарантийный период гарантия продлевается на время нахождения вытяжки в ремонте.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие нарушения правил хранения вытяжки, а также вследствие небрежного обращения с ней при перевозках и в процессе эксплуатации.
- Запись о проведенном гарантийном ремонте должна быть сделана в талоне о гарантийном ремонте и заверена штампом мастерской. За каждый ремонт вырезается только один талон.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ГАРАНТИЙНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, ТРЕБУЙТЕ ОТ ПРОДАВЦА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ПУНКТА “НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ” В “СВИДЕТЕЛЬСТВЕ ПРОДАЖИ” И ГАРАНТИЙНЫХ ТАЛОНАХ.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!

ПОКУПАТЕЛЬ ОБЯЗАН ВЫМЫТЬ И ВЫЧИСТИТЬ ВЫТЯЖКУ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПРИ СДАЧЕ ЕЕ В РЕМОНТ. ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ЭТИХ УСЛОВИЙ ВЫТЯЖКА В РЕМОНТ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.

ВНИМАНИЕ: ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ GEFEST ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ НА ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» НАШЕЙ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ В БРЕСТЕ: ДЛЯ РБ - **8 (0162) 21-24-54**, ДЛЯ ДРУГИХ СТРАН - **+(375 162) 21-24-54** ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ.

Модификации вытяжки обозначаются дополнительно буквой “К” с цифрами

К12	Цвет вытяжки - серебристый
К17	Цвет вытяжки - коричневый
К18	Цвет вытяжки - античная медь
К21	Цвет вытяжки - черный