




















RU p. 6 – 8
UK p. 9 – 11
KK p. 12 – 14
EN p. 15 – 17
AR p. 20 – 18
FA p. 23 – 21



8020000137-02














4

✗

✓



7

✗


✓



5



✗

✓



✗

✓

			
		X	✓
12			
		✓	✓
6			
15b 15c 15d		✓	✓
15a			
		✓	✓
13			
		✓	✓
14			

Внимание! Инструкция по технике безопасности LS-123456 поставляется вместе с прибором.

Внимательно прочтите инструкцию перед первым использованием прибора и сохраните ее для использования в дальнейшем.

Благодарим за выбор устройства марки Moulinex.

ОПИСАНИЕ

- | | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Корпус прибора | 10 Решетка со средними отверстиями * |
| 2 Рукоятка ON/OFF/1/2/R | 11 Решетка с большими отверстиями * |
| 3 Фиксирующая рукоятка | 12 Фиксирующая гайка |
| 4 Съемная головка мясорубки | 13 Насадка для колбасы * |
| 5 Съемный лоток | 14 Насадка Кеббе * |
| 6 Толкатель для мяса | 15 Конусный измельчитель для овощей * |
| 7 Шнек | 15a Толкатель |
| 8 Самозатачивающийся нож из нержавеющей стали | 15b Овощерезка |
| 9 Решетка с мелкими отверстиями * | 15c Терка |
| * В зависимости от модели | 15d Измельчитель |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед первым использованием промойте насадки мыльной водой. Потом сполосните и вытрите насухо.
- Решетка и нож должны оставаться жирными. Смажьте их растительным маслом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ МЯСОРУБКИ (СМ. РИС. 1-9)

- Подготовьте все ингредиенты для переработки, удалите кости, хрящи и жилы. Мясо порежьте кусочками (**приблизительно 2 см x 2 см**).

- Поверните рукоятку (2) в положение 2 (Рис. 8).

Совет: В конце можно пропустить несколько кусков хлеба, чтобы извлечь оставшиеся куски мяса.

Примечания.

- Используйте устройство только для переработки сырого мяса. Не измельчайте приготовленное мясо.
- Не используйте устройство более 5 минут непрерывно.

Что делать в случае закупоривания?

- Чтобы остановить мясорубку, поверните регулятор (2) в положение «OFF», а затем на несколько секунд в положение «REV», чтобы извлечь мясо.
- Поверните в положение 2 для продолжения измельчения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ДЛЯ КОЛБАСЫ (СМ. РИС. 10–15)

Важно! Этот аксессуар предназначен для использования только с мясным фаршем, куда добавлены все приправы.

- Смесь должна быть хорошо перемешана для приготовления. После замачивания колбасной оболочки в теплой воде для восстановления эластичности наденьте ее на насадку, оставляя конец длиной больше 5 см (который вы завяжите на узел).
- Поверните рукоятку (2) в положение 2 (Рис. 15), чтобы запустить устройство и подавать фарш через мясорубку по мере заполнения оболочки.

Примечание. Эту работу легче выполнять вдвоем: один подает фарш, другой следит за наполнением оболочки.

- Придайте нужную длину колбасе, нажимая и скручивая оболочку. Чтобы получить качественную колбасу, не допускайте попадания воздуха при заполнении и делайте колбасу длиной от 10 до 15 см (отделяйте колбаски, завязывая узелки).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ КЕББЕ (СМ. РИС. 16–17)

- Для создания кеббе поверните рукоятку (2) в положение 2 (Рис. 17).

Практические рекомендации:

Чтобы получить однородную массу для Кеббе или Кефты, пропустите мясо 2–3 раза через мясорубку до образования желаемой консистенции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОВОЩЕРЕЗКА (СМ. РИС. 18–22)

- Для измельчения поверните рукоятку (2) в положение 1 (Рис. 20).

Советы для получения наилучшего результата:

Чтобы получить наилучший результат и избежать накопления продуктов в шнеке, используемые ингредиенты должны быть твердыми.

Не используйте прибор для измельчения или нарезки слишком твердых продуктов, например сахара или крупных кусков мяса.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ

ПРИМЕНЕНИЕ	
	2
	2
	2
	1

ОЧИСТКА (СМ. РИС. 23)

**Увага! До цього приладу додається інструкція
із правилами техніки безпеки LS-123456.**

UK

**Перед першим використанням приладу
уважно прочитайте інструкції з експлуатації
та збережіть їх.**

Дякуємо, що ви обрали цей прилад з асортименту компанії Moulinex.

ОПИС

- | | | | |
|-----------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 1 | Моторний блок | 11 | Решітка для грубого подрібнення * |
| 2 | Ручка ON/OFF/1/2/R | 12 | Фіксувальне кільце |
| 3 | Ручка блокування | 13 | Насадка для приготування ковбас * |
| 4 | Знімна насадка м'ясорубки | 14 | Насадка для приготування кебе * |
| 5 | Знімний піддон | 15 | Конусна насадка для подрібнення
овочів * |
| 6 | Штовхач | 15a | Штовхач |
| 7 | Гвинт подачі | 15b | Овочерізка |
| 8 | Самозагострювальний ніж з
нержавіючої сталі | 15c | Терка |
| 9 | Решітка для дрібного подрібнення * | 15d | Подрібнювач |
| 10 | Решітка для серебнього подрібнення * | | |

*В залежності від моделі

ПОРАДИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Перед першим використанням промийте насадки в мильній воді. Після цього ретельно прополосніть і витріть їх.
- Решітка та ніж повинні залишатися жирними. Змастіть їх олією.

ВИКОРИСТАННЯ ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ М'ЯСОРУБКИ (ДІВ. МАЛ. 1-9)

• Підготуйте всі інгредієнти для подрібнення, видаліть кістки, хрящі та жилки. Поріжте м'ясо на шматочки (**прибл. 2 X 2 см**).

• Поверніть ручку (2) в положення 2 (мал. 8).

Корисна порада: Після подрібнення можна пропустити кілька шматків хліба, щоб усе вийшло з м'ясорубки.

Примітки:

- Використовуйте цей прилад тільки для подрібнення сирого м'яса. Не використовуйте його для вже готового м'яса.

- Не використовуйте прилад більше 5 хвилин.

Що робити в разі забиття?

- Зупиніть м'ясорубку, повернувши ручку в положення (2) «OFF», а потім поверніть ручку в положення «REV» на кілька секунд, щоб вийшла решта м'яса.
- Поверніть в положення (2), щоб продовжити подрібнення м'яса.

ВИКОРИСТАННЯ НАСАДКИ ДЛЯ КОВБАСИ (ДІВ. МАЛ. 10–15)

Важливо! Цей аксесуар призначений для використання тільки з м'ясним фаршем з додаванням усіх пріправ.

- Суміш має бути добре змішана для приготування. Після замочування ковбасної оболонки в теплій воді, щоб відновити її еластичність, надягніть її на насадку, залишивши кінець довжиною більше 5 см (який ви зав'яжете на вузол).
- Поверніть ручку (2) в положення 2 (мал. 15), щоб запустити прилад і подавайте м'ясо через м'ясорубку, слідкуючи за наповненням кишки.

Примітка. Цю роботу легше виконувати вдвох: один забезпечує подачу фаршу, інший стежить за заповненням оболонки

- Надайте потрібну довжину ковбасі, натискаючи та скручуючи оболонку. Щоб отримати якісну ковбасу, не допускайте потрапляння повітря під час заповнення й робіть ковбасу довжиною від 10 до 15 см (відокремлюйте ковбаски, зав'язуючи вузлики).

ВИКОРИСТАННЯ НАСАДКИ ДЛЯ КЕББЕ (ДІВ. МАЛ. 16–17)

- Для приготування кебе поверніть ручку (2) в положення 2 (мал. 17).

Практична порада:

Щоб отримати однорідну масу для кеббе або кефти, пропустіть м'ясо 2–3 рази через м'ясорубку для досягнення бажаної консистенції.

ВИКОРИСТАННЯ ОВОЧЕРІЗКИ (ДІВ. МАЛ. 18–22)



- Для нарізання овочів поверніть ручку (2) в положення 1 (мал. 20).

Поради для отримання кращих результатів:

Бажано використовувати щільні інгредієнти, щоб отримати очікуваний результат і уникнути накопичення інгредієнтів у корпусі барабана.

Не використовуйте прилад для натирання або подрібнення надто твердих продуктів, зокрема цукру чи великих шматків м'яса.

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ШВИДКОСТЕЙ

ВИКОРИСТАННЯ	УК
	2
	2
	2
	1

ЧИЩЕННЯ (ДІВ. МАЛ. 23)

Назар аударыңыз! LS-123456 қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулығы құрал жинағына кіреді. Құралды алғаш қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оны келесі қолдану үшін сақтап қойыңыз.

Moulinex топтамасындағы құрылғыны таңдағаныңызға рахмет.

СИПАТТАМАСЫ

- | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Мотор блогы | 10 Орташа тесікті тор * |
| 2 ON (КОСУ)/OFF (ӨШІРУ)/1/2/R | 11 Үлкен тесікті тор * |
| тұтқышы | 12 Бекіту сақинасы |
| 3 Құлыштау тұтқасы | 13 Сосиска салтамасы * |
| 4 Алынбалы ет тарту басы | 14 Кеббе салтамасы * |
| 5 Алынбалы науа | 15 Кекөністер турағыш конус бөлімі* |
| 6 Етті итергіш | 15a Итергіш |
| 7 Беру бұрандасы | 15b Тілімдерге кескіш |
| 8 Өздігінен өткірленетін tot баспайтын болаттан жасалған пышақ | 15c Үккіш |
| 9 Шағын тесікті тор * | 15d Майдалағыш |

*Ултіре байланысты

ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫСТАР

Алғаш қолданар алдында барлық керек-жарақтарын сабынды сумен жуыңыз. Оларды шайып, жақсылап құрғатыңыз.

Торды және пышақты әрқашан майлап тұру керек. Оларды есімдік майымен майлайдыз.

ҚОЛДАНУ ЕTTАРТҚЫШ БАСТИЕГІ (1 ЖӘНЕ 9 СУР.)

- Барлық құрам-бөліктерді дайындаңыз, сүйектерін, шеміршектерін және жұлдындарын алып тастаңыз. Етті кесектеп тураңыз (**шамамен 2 см x 2 см**).
- Тұтқышты (2) 2-күйіне бұрыңыз (8-сур.).

Кеңес: Операция соында ет тартқыштан ішіндегісінің барлығын шығару үшін наанның бірнеше тілімін өткізіп жіберуге болады.

Ескертпелер:

- Құрылғынызды тек шикі етті тарту үшін пайдаланыңыз. Әзірленген етті тартпаңыз.
- Құрылғынызды 5 минуттан артық пайдаланбаңыз.

Бітеліп қалған жағдайда не істеу керек?

- Ет тартқышты реттегішті (2) «OFF» (ӨШІРУЛ) күйіне бұру және етті босату үшін «REV» күйіне бірнеше секундқа бұру арқылы тоқтатыңыз.
- Тартуды жалғастыру үшін «2» күйіне бұрыныңыз.

ҚОЛДАНУ ШҰЖЫҚА АРНАЛҒАН КЕРЕК-ЖАРАҚТАР (10 ЖӘНЕ 15 СУР.)

Маңызды! Бұл керек-жарақтар тек барлық дәмдеуіштері қосылған тартылған етпен қолдану үшін арналған.

- Қоспа ете жақсы арапасқан болуы қажет. Иілгіштік қалпына келтіру үшін жылы суға малынған шұжық қабығын ұзындығы 5 см болатын ұшын қалдырып (түйіндең белгілай үшін қажет).
- Құрылғыны іске қосу және етті тартқышқа беру үшін тұтқышты (2) 2-күйіне бұрының (15-сур.), қабықтың толуын бақылап отырыңыз.

Кенес. Бұл жұмысты екеулен атқарған оңай: біреуі тартылған еттің берілуін қамтамасыз етсе, екіншісі ет қабығының толуын қадағалап отырады.

- Қабығын басу және бұрау арқылы шұжықтың қажетті ұзындығын келтіріңіз. Сапалы шұжық алу үшін толу барысында ішіне ауаның кіруіне жол бермей, шұжықты 10-нан 15 см-ге дейінгі ұзындықта жасаған жөн (шұжықтарды бір-бірінен ұштарын түйіндеу арқылы ажыратыныңыз).

ҚОЛДАНУ КЕББЕГЕ АРНАЛҒАН КЕРЕК-ЖАРАҚТАР (16 ЖӘНЕ 17 СУР.)

- Кеббені жасау үшін тұтқышты (2) 2-күйіне бұрының (17-сур.).

Іс жүзіндегі қеңестер:

Кеббе не Кефта үшін біркелкі қоспа алу үшін етті ет тартқыштан қажетті консистенция алғанша 2-3 рет өткізіңіз.

ҚОЛДАНУ КЕКӨНІС ТУРАҒЫШ (18 ЖӘНЕ 22 СУР.)



- Майдалау үшін тұтқышты (2) 1-күйіне бұрының (20-сур.).

Үздік нәтижеге қол жеткізу үшін берілген қеңестер:

Үздік нәтиже алу мақсатында және тағамның шнекте жиналып қалуын болдырмау үшін қолданылып жатқан құрам-беліктер қатты болған жөн.

Құралды ете қатты тағамдарды, мысалы қант не еттің ірі кесектерін, үгу немесе тілү үшін қолданбаңыз.

ЖЫЛДАМДЫҚТАРДЫҢ ЖИЫНТЫҚ МӘЛІМЕТТЕР КЕСТЕСІ

ПАЙДАЛАНУ	
	2
	2
	2
	1

ТАЗАЛАУ (23-СУР.)

Caution: safety instruction booklet LS-123456 is supplied with the appliance. Before using your appliance for the first time, read the booklet carefully and keep it in a safe place.

Thanks you for choosing an appliance from the Moulinex range.

EN

DESCRIPTION

- | | | | |
|-----------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1 | Motor unit | 11 | large hole grid* |
| 2 | ON/OFF/1/2/R button | 12 | Fixing ring |
| 3 | Locking handle | 13 | Sausage attachment* |
| 4 | Removable meat mincer head | 14 | Kebbe attachment* |
| 5 | Removable tray | 15 | Vegetable chopper cone compartment* |
| 6 | Meat pusher | 15a | Pusher |
| 7 | Feed screw | 15b | Slicer |
| 8 | Self-sharpening stainless steel blade | 15c | Grater |
| 9 | Small hole grid* | 15d | Shredder |
| 10 | Medium hole grid* | | |

*Depends on model

BEFORE FIRST USE

- Wash all accessories in warm water and washing up liquid. Rinse, and carefully dry them straight away.
- The perforated plate and the cutter must remain greased. Coat them with cooking oil.
- Do not switch on the appliance when it is empty or if the mincer plates are not greased.

ATTENTION: The blades of the cones are extremely sharp; handle the cones with great care.

USE: MEAT GRINDER HEAD (FIG. 1-9)

- Prepare the entire quantity of food to be minced, remove any bones, gristle and tendons. Cut the meat into pieces. (approx. 2 cm x 2 cm)
- Turn the button (2) to position 2 (Fig.8).

Tip: At the end of operation, you can pass a few pieces of bread through the grinder in order to extract all the ground meat.

Notes:

- Only use your appliance for mincing raw meat. Do not mince cooked meat.
- Do not use your appliance for more than 5 minutes.

What should you do if the machine is clogged?

- Stop the meat mincer by turning the button (2) to position "OFF" and to position "REV" for a few seconds to release meat.
- Turn to position "2" to continue mincing.

USE: SAUSAGE ACCESSORY (FIG. 10-15)

Important: this accessory can only be used after the meat has been minced, seasoned and the preparation has been well mixed.

- After leaving the skin to soak in warm water to regain its elasticity, slide it onto the funnel and let it overhang by around 5 cm (which you will seal by tying a knot with a link).
- Turn the button (2) to position 2 (Fig.15) to start the appliance and feed the mince through the mincer, following the skin as it fills.

Note: this work will be done more easily with two people, one to feed the mince through and the other to take care of filling the skin.

- Give the sausages the required length by clamping and twisting the skin. For a quality sausage, take care to avoid trapping air during filling and make sausages that are 10 to 15 cm long (separate the sausages by making a link and tying a knot with the link).

USE: KEBBE ACCESSORY (FIG. 16-17)

- To realize kebbe, turn the button (2) to position 2 (Fig.17).

Practical tip:

To make a fine Kebbe or Kefta paste, run the meat through the mincer two or three times until you obtain the desired smoothness.

USE: VEGETABLE CHOPPER (FIG. 18-22)

- To shred, turn the button (2) to position 1 (Fig.20).

Useful tips for best results:

The ingredients that you use must be firm to obtain satisfactory results and to avoid the accumulation of food in the compartment.

Do not use the appliance to grate or cut food products that are too hard such as sugar cubes or pieces of meat.



SUMMARY TABLE FOR SPEEDS

USE	
	2
	2
	2
	1

EN

CLEANING (FIG. 23)

جدول مُختصر للسرعات

	الاستعمال
2	
2	
2	
1	

التنظيف (شكل 23)

ماذا تفعل في حال انسداد المفرمة؟

- يمكن إيقاف تشغيل الجهاز بوضع المفتاح (2) على موقع الإيقاف «OFF»، وعلى موقع الإرجاع «REV» لبضع ثوانٍ لتحرير اللحمة.
- حول المفتاح إلى الموقع «2» لمتابعة الفرم.

استعمال ملحق السجق (شكل 10 إلى 15)

- هام: لا يمكن استعمال هذا الملحق إلا بعد أن تُفرم اللحمة، وتُتبَل جيداً، وبعد أن تُمزج مزيجاً جيداً.
- بعد أن يُترك المصران في النقع بالماء الدافئ لاستعادة مرونته، يُرْلَج في القمع ويُترك منه مسافة 5 سم (هذه المسافة سوف تحتاج إليها عند عمل العقدة مع الرابط).
 - حول المفتاح (2) إلى الموقع (2) (شكل 15) لتشغيل الجهاز وتقطيم اللحم المفروم من خلال المفرمة، ملء الانبوب الجلدي.
 - ملاحظة: يمكن أن يتم هذا العمل بسهولة إذا قام به شخصان، أحدهما يُلقم المفرمة، والآخر يهتم بتعينة المصران.
 - يجب أن يُعطي السجق الطول الكافي بواسطة عمل اللفات والعقد. وللحصول على سجق عالي الجودة، يُرجى الحرص أن لا يُجسس الهواء مع اللحمة المفرومة عند التعينة، يُفضل أن يتراوح طول السجق بين 10 و15 سم (يُفضل بين السجق بعمل العقد والروابط بينها).

AR

استعمال ملحق الكبة (شكل 16 إلى 17)

- لتحرير قرص الكبة، حول المفتاح (2) إلى الموقع 2 (شكل 17).
- نصيحة عملية:
لتحضير الكبة المفرومة ناعماً أو لتحضير الكفتة، يُعاد فرم اللحمة في المفرمة مرتين أو ثلاث مرات إلى أن تحصل على النعومة التي تريدها.

استعمال مفرمة الخضار (شكل 18 إلى 22)

- لتقطيع المترعرع، حول المفتاح (2) إلى الموقع 1 (شكل 20).
- نصائح ضرورية لأفضل النتائج:
يجب أن تكون المكونات المُعدّة للاستعمال متمسكة للحصول على نتائج مرضية، وبالتالي تتجنب التصاق وتراكم الطعام في الحجرية.
لا تستعمل هذه الأداة لبشر أو تقطيع مكونات الطعام الصلبة والصعبة التقطيع مثل مكعبات السكر أو قطع اللحمة.

ملاحظة: مُرفق مع هذا المنتج كتيب الإرشادات من أجل السلامة LS-123456 قبل استعمال المنتج للمرة الأولى، يرجى قراءة هذا الكتيب بعناية والاحتفاظ به في مكان آمن.

شكراً لاختيارك لهذا الجهاز من تشكيلة منتجات Moulinex

وصف الأجزاء

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 11 شبكة ذات فتحات كبيرة * | 1 وحدة المحرك |
| 12 حلقة للثبيت | 2 زر تشغيل/إيقاف R/2/1 |
| 13 مُحْكِّ السجق * | 3 مقبض قابل للنفخ |
| 14 مُحْكِ الكبَّة * | 4 رأس مفرمة اللحمة قابل للفص |
| 15 حُجْرَة قطاعة الخضار المخروطية * | 5 صينية متعدلة |
| 15a دفَّاش | 6 دفَّاش اللحمة |
| 15b قطاعة | 7 لولب التلقيم |
| 15c مبشرة | 8 شفرة استانلس ستيل ذاتية الشحذ |
| 15d للتقطيع المتعرج | 9 شبكة ذات فتحات صغيرة * |
| | 10 شبكة ذات فتحات متوسطة * |
- * حسب الموديل




الاستعمال

قبل الاستعمال للمرة الأولى، يجب غسل الملحقات ب بالماء والصابون. ثم تُغسل الماء وتُجفف بعناية. يجب أن تُطلى الشبكات والشفرة بالقليل من زيت الطعام. يجب أن تُختلف بالزيت.

استعمال رأس مفرمة اللحمة (شكل 1 إلى 9)

- تُحضر جميع كييات الطعام المُعدّة للفرم، تُزال منها العظام، العروق والغضاريف. تقطع اللحمة إلى قطع. (تقريباً 2 سم x 2 سم).
- حُول المفتاح (2) إلى الموضع 2 (شكل 8).
نصيحة: عند انتهاء عملية الفرم، يمكن وضع بعض قطع الخبز في المفرمة لكي تستخرج بواسطتها ما تبقى من بقايا اللحمة الملتصقة بداخل المفرمة.
- ملاحظات:
 - رُجى استعمال هذا الجهاز فقط لفرم اللحوم النيئة. لا تفرم اللحوم المطهوة في هذا الجهاز.
 - لا تُشغل هذا الجهاز لأكثر من 5 دقيقة.

جدول خلاصه برای سرعت

	استفاده
2	
2	
2	
1	

قیز کردن (شکل 23)

FA

در صورتیکه دستگاه مسدود باشد چه کاری باید انجام شود؟

- با چرخاندن دکمه (2) به سمت "OFF" چرخ گوشت را متوقف کنید و به مدت چند ثانیه به سمت "REV" ، گوشت را آزاد کنید.
- برای ادامه خرد کردن، به موقعیت "2" بچرخانید.

وازم جانبی سوسیس استفاده کنید (شکل 10 تا 15)

- مهم: این لوازم جانبی فقط می توانند پس از خرد شدن گوشت، چاشنی و مخلوط شدن خوب آماده سازی، استفاده شود.
- پس از قرار دادن پوست در آب گرم برای خیس خوردن و بدست آوردن مجدد کشش، آن را در قیف حرکت دهید و اجازه دهید تا حدود ۵ ساعتی متر برآمده شود (که شما باستی یک گره به یک حلقه، مهر و موم خواهید کرد).
 - برای شروع دستگاه، دکمه (2) را به موقعیت (2) بچرخانید و گوشت را از طریق چرخ گوشت تغذیه کنید، بعد از آن پوست را در حالی که پر می شود.

توجه: این کار به راحتی با دو نفر انجام می شود، یکی برای تغذیه چرخ گوشت و دیگری برای مراقبت از پر کردن پوست.

- با فشردن و چرخاندن پوست، به سوسیس طول مورد نیاز بدهید. برای یک سوسیس مرغوب، در طول پر کردن از گیر کردن هوا جلوگیری کنید و سوسیس به طول 10×15 ساعتی متر درست کنید (سوسیس ها را با ساخت یک رابط و بست یک گره به رابط جدا کنید).

لوازم جانبی کبه استفاده کنید (شکل 16 تا 17)

- برای بدست آوردن کبه (kebbe)، دکمه (2) را به موقعیت 2 بچرخانید (شکل 17).
- نکته مناسب:
- برای درست کردن کباب خوب یا ربا کفتا-Kefta، گوشت را دو یا سه بار از چرخ گوشت رد کنید تا زمانی که صافی مورد نظر را به دست آورید.

خرد کردن سبزیجات استفاده کنید (شکل 18 تا 22)

- برای رنده کردن، دکمه (2) را به موقعیت 1 بچرخانید (شکل 20)
- نکاتی مفید برای بهترین نتایج:
- موادی که شما استفاده می کنید باید پایدار باشد تا نتایج لذت بخش به دست آورده شود و از تجمع مواد غذائی در محفظه جلوگیری شود.
- از دستگاه برای رنده کردن یا برش محصولات غذائی که بیش از حد سخت می باشند مانند حبه قند یا تکه های گوشت استفاده نکنید.

توجه: جزوه دستورالعمل ایمنی LS-123456 با دستگاه عرضه می شود.
قبل از استفاده از دستگاه خود برای اولین بار، جزوه را با دقت بخوانید و در یک مکان امن نگهدارید.

از انتخاب دستگاه از محدوده Moulinex متشکرم

توصیف قطعات

1	دستگاه موتور
2	دکمه روشن/خاموش R/2/1
3	دسته قفل
4	سر متحرک چرخ گوشت
5	سینی متحرک
6	فشاژار گوشت
7	پیچاندن خوارک
8	تبغه فولادی ضدزنگ خود تراش
9	شبکه سوراخ کوچک*
10	شبکه سوراخ متوسط*

FA

استفاده

قبل از استفاده برای اولین بار، تمام لوازم جانبی را در آب و صابون بشوئید. آنها را آبکش کرده و با دقت خشک نمایید.
گريل و تیغه باید به آرامي چرب شوند. آنها را با روغن پیوشانید.

از سر چرخ گوشت استفاده کنید (شکل 1 تا 9)

- کل مواد غذائی را برای خرد کردن آماده کنید، استخوان، غضروف و زردپی را بردارید. گوشت را به قطعات برش دهید.
(حدود ۲ سانتی متر × ۲ سانتی متر)
- دکمه (2) را به موقعیت 2 بچرخانید (شکل 8).
- نکته: در پایان عملیات، شما می توانید چند تکه نان از طریق چرخ گوشت رد کنید برای آنکه تمام گوشت خرد شده بیرون کشیده شود.
یادداشت:
- از دستگاه خود فقط برای سرخ کردن گوشت خام استفاده کنید.
- از دستگاه خود برای بیش از 5 دقیقه استفاده نکنید.

MOULINEX INTERNATIONAL GUARANTEE: COUNTRY LIST

SMALL HOUSEHOLD APPLIANCES

www.moulinex.com

ARGENTINA	0800-122-2732	2 años 2 years	GROUPE SEB ARGENTINA S.A. Billinghurst 1833 3° C1425DTK Capital Federal Buenos Aires
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ARMENIA	010 55-76-07	2 տարի 2 years	ՓԲԸ <<ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱԾՈՎ>> 125171, ՄՈԽԿԱ, Եղվանդի Արշակունյաց նհանգ, 16Ա, ձեռ. 3
AUSTRALIA	1300307824	1 year	Groupe SEB Australia PO Box 404 North Ryde, NSW, 1670
ÖSTERREICH AUSTRIA	01 890 3476	2 Jahre 2 years	GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH Theodor-Stern-Kai 1 60596 Frankfurt
البحرين BAHRAYN	17291537	1 year	www.moulinex-me.com
БЕЛАРУСЬ BELARUS	017 2239290	2 года 2 years	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
BELGIQUE BELGIE BELGIUM	070 23 31 59	2 ans 2 jaar 2 years	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Fleurus
BOSNA I HERCEGOVINA	Info-linija za potrošače 033 551 220	2 godine 2 years	SEB Developpement Predstavništvo u BiH Valteria Perića 6/I 71000 Sarajevo
BRASIL BRAZIL	11 2915-4400	1 año 1 year	SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA Rua Venâncio Aires, 433, Pompéia, São Paulo/SP
БЪЛГАРИЯ BULGARIA	0700 10 330	2 години 2 years	Груп Себ България ЕООД бул. България 58 С, ет 9, офис 30 1680 София
CANADA	1-800-418-3325	1 an 1 year	GROUPE SEB CANADA 345 Passmore Avenue Toronto, ON, M1V 3N8
CHILE	02 2 884 46 06	2 años 2 years	GROUPE SEB CHILE Comercial Ltda Av. Providencia, 2331, piso 5, oficina 501 Santiago
COLOMBIA	018000520022	2 años 2 years	GROUPE SEB COLOMBIA Apartado Aereo 172, Kilometro 1 Via Zipaquirá, Cajica Cundinamarca
HRVATSKA CROATIA	01 30 15 294	2 godine 2 years	SEB mku & d.o.o. Sarajevska 29, 10000 Zagreb
ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC	731 010 111	2 roky 2 years	Groupe SEB ČR s.r.o. Futura Business Park (budova A) Sokolovská 651/136a 186 00 Praha 8
DANMARK DENMARK	44 66 31 55	2 år 2 years	GROUPE SEB NORDIC AS Tempovej 27 2750 Ballerup
مصر EGYPT	16622	سنة واحدة 1year	جروب سب الجيز القاهرة ١٦١ شارع الجزار، مصر الجديدة الإسكندرية: طريق ٤: أسيوط - سوهاج
EESTI ESTONIA	668 1286	2 aastat 2 years	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. Gdanski Business Center II D ul. Inflancka 4C 00-189 Warsaw
SUOMI FINLAND	9 8946 150	2 vuotta 2 years	Groupe SEB Finland OY Pakkalankuja 6 01510 Vantaa
FRANCE Continentale + Guadeloupe, Martinique, Réunion, St-Martin	09 74 50 10 14	2 ans 2 years	GROUPE SEB France Service Consommateur Moulinex 112 Ch. Moulin Carron, TSA 92002 69134 ECULLY Cedex

DEUTSCHLAND GERMANY	0212 387 400	2 Jahre 2 years	GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH Theodor-Stern-Kai 1 60596 Frankfurt
ELLADA GREECE	2106371251	2 χρόνια 2 years	SEB GROUPE ΕΛΛΑΣΟΣ Α.Ε. Κοβαλητόπου 7 Τ.Κ. 145 64 Κ. Κηφισία
香港 HONG KONG	8130 8998	1 year	SEB ASIA Ltd. 9/F, South Block, Skyway House 3 Sham Mong Road, Tai Kok Tsui, Kowloon Hong-Kong
MAGYARORSZÁG HUNGARY	06 1 801 8434	2 év 2 years	GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Kft. 2040 Budapest, Puskás Tivadar út 14
INDONESIA	+62 21 5793 7007	1 year	GROUPE SEB INDONESIA (Representative office) Sudirman Plaza, Plaza Marein 8th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 76-78, Jakarta 12910, Indonesia
ITALIA ITALY	1 99 207 892	2 anni 2 years	GROUPE SEB ITALIA S.p.A. Via Montefeltro, 4 20156 Milano
日本 JAPAN	0570-077772	1 year	株式会社グループセブジャパン 〒144-0042 東京都大田区羽田旭町11-1 羽田クロノゲート事務棟5F
الأردن JORDAN	4629700	1 year	www.moulinex-me.com
ҚАЗАҚСТАН KAZAKHSTAN	727 378 39 39	2 жыл 2 years	ЖАҚ «Группа СЕБ- Восток» 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, 3 ўй
한국 KOREA	080-733-7878	1 year	(유)그룹 세브코리아 서울시 종로구 청계천로35 관정빌딩 2층 03188
الكويت KUWAIT	24834787	1 year	www.moulinex-me.com
LATVJA LATVIA	6 616 3403	2 gadi 2 years	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. Gdański Business Center II D ul. Inflancka 4C 00-189 Warsaw
لبنان LEBANON	1364392 Ext: 189-182	1 year	www.moulinex-me.com
LIETUVA LITHUANIA	5 214 0057	2 metai 2 years	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. Gdański Business Center II D ul. Inflancka 4C 00-189 Warsaw
LUXEMBOURG	0032 70 23 31 59	2 ans 2 years	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Flleurus
МАКЕДОНИЈА MACEDONIA	(02) 20 50 319	2 години 2 years	Груп Себ България ЕООД бул. България 58 С, ет 9, офис 30 1680 София
MALAYSIA	603 7802 3000	2 years	GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHD Unit No. 402-403, Level 4, Uptown 2, No. 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown, 47400, Petaling Jaya, Selangor D.E. Malaysia
MEXICO	(01800) 112 8325	1 año 1 year	Groupe SEB México, S.A. DE C.V. Calle Goldsmith 38-401, Polanco Ciudad de México C.P. 11560, México
MOLDOVA	22 929249	2 роки 2 years	ТОВ «Груп СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна

NEDERLAND The Netherlands	0318 58 24 24	2 jaar 2 years	GROUPE SEB NEDERLAND B.V. De Schutterij 27 3905 PK Veenendaal
NEW ZEALAND	0800 700 711	1 year	GROUPE SEB NEW ZEALAND PO Box 17 – 298, Greenlane, 1546 Auckland New Zealand
NORGE NORWAY	22 96 39 30	2 år 2 years	GROUPE SEB NORWAY AS Lilleakerveien 6d, plan 5 0283, Oslo
عُمان سلطنة OMAN	80075000	1 year	www.moulinex-me.com
POLSKA POLAND	801 300 420 koszt jak za połączenie lokalne	2 lata 2 years	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. Gdański Business Center II D ul. Inflancka 4C 00-189 Warsaw
PORTUGAL	808 284 735	2 anos 2 years	GROUPE SEB IBERICA SA Urb. da Matinha Rua Projectada à Rua 3 Bloco1 - 3º B/D 1950 - 327 Lisboa
قطر QATAR	44600002	1 year	www.moulinex-me.com
REPUBLIC OF IRELAND	01 677 4003	2 years	GROUPE SEB IRELAND Unit B3 Aerodrome Business Park, College Road, Rathcoole, Co. Dublin
ROMANIA	0 21 316 87 84	2 ani 2 years	GROUPE SEB ROMÂNIA Str. Emil Pangratti nr. 13 011881 Bucuresti
РОССИЯ RUSSIA	495 213 32 29	2 года 2 years	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
السعودية العربية المملكة SAUDI ARABIA	920023701	2 years	www.moulinex-me.com
SRBIIJA SERBIA	060 0 732 000	2 godine 2 years	SEB Developpement Đorda Stanojevića 11b 11070 Novi Beograd
SINGAPORE	6550 8900	2 years	GROUPE SEB (Singapore) Pte. Ltd. 3A International Business Park #12-04/05, ICON@IBP Singapore 609935
SLOVENSKO SLOVAKIA	232 199 930	2 roky 2 years	GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava
SLOVENIJA SLOVENIA	02 234 94 90	2 leti 2 years	GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava
SOUTH AFRICA	www.moulinex.com	1 year	www.moulinex.com
ESPAÑA SPAIN	902 31 22 00	2 años 2 years	GROUPE SEB IBÉRICA S.A. C/ Almogàvers, 119-123, Complejo Ecourban, 08018 Barcelona
SVERIGE SWEDEN	08 629 25 00	2 år 2 years	Tefal Sverige, Lofströms allé 5, 172 66 Sundbyberg
SUISSE SCHWEIZ SWITZERLAND	044 837 18 40	2 ans 2 Jahre 2 years	GROUPE SEB SCHWEIZ GmbH Thurgauerstrasse 105 8152 Glattpark
ประเทศไทย THAILAND	02 769 7477	2 years	GROUPE SEB THAILAND 2034/66 Italthai Tower, 14th Floor, n° 14-02, New Phetchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320

TÜRKİYE TURKEY	444 40 50	2 YIL 2 years	GROUPE SEB ISTANBUL AS Dereboyu Cd. Bilim Sk. Sun Plaza No:5 K:2 Maslak 34398 İstanbul
المتحدة العربية الامارات UAE	8002272	1 Year	www.moulinex-me.com
Україна UKRAINE	044 300 13 04	2 роки 2 years	ТОВ «Груп СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна
UNITED KINGDOM	0345 602 1454	2 years	GROUPE SEB UK LTD Riverside House, Riverside Walk Windsor, Berkshire, SL4 1NA
U.S.A.	800-395-8325	1 year	GROUPE SEB USA 2121 Eden Road Millville, NJ 08332
VENEZUELA	0800-7268724	2 años 2 years	GROUPE SEB VENEZUELA Av Eugenio Mendoza, Centro Letonia, Torre ING Bank, Piso 15, Ofc 155 Urb. La Castellana, Caracas
VIETNAM	08 38645830	1 năm 1 year	Vietnam Fan Joint Stock Company 25 Nguyen Thi Nho Str, Ward 9, Tan Binh Dist, HCM city

www.moulinex.com

28/07/2017

MOULINEX INTERNATIONAL GUARANTEE

Date of purchase / Date d'achat / Fecha de compra / Kobsdato / Ostopäivä / Kjøpsdato / Inköpsdatum / Ostukuařev / Pirkuma datums / Ізгіжимо data / Data zakupu / Datum izročitve blaga / Datum kúroviny / Vásárlás dátumá / Data achiziției / Дата на закупуване / Дата продажу / Վաճառքի օր / Дата продажи / Сатылған күні / 購入日 / گھنیمہ / 구입일자 / Датум на купување .

Product reference / Référence produit / Referencia del producto / Referencenummer / Tuotenumero / Artikelnrumer / Produktreferens / Toote viitenumber / Produktaatsuues numerus / Gaminio numeris / Referencia produkto / Oznaka proizvoda / Tip aparatu / Készülék típusa / Cod produs / Model / Модель / Унікаль / Модель / Yarici / 製品リファレンス番号 / ទម្រង់សំរាប់រឿង / 제품명 / Податки за производот:

Retailer name and address / Nom et adresse du revendeur / Nombre y dirección del minorista / Forhandler navn & adresse / Jälleenmyyjän nimi ja osoite / Forhandler navn og adresse / Атерфöрсäljarens namn och adress / Muitja kauplus ja aadress / Veikala nosaukums un adrese / Pardustuvės pavadinimas ir adresas / Nazwa i adres sprzedawcy / Naziv i adresu prodajnog mjestra / Naziv in naslov trgovine / Forgalmazó neve és címe / Numele și adresa vânzătorului / Търговски обекти / Назив та адреса продавца / Կուտայիրական անձնագիր / Անձնագիր / Համարակալի / 제품명 / Податки за продавач :

Distributor stamp / Cachet / Sello del distribuidor / Forhandler stempel / Jälleenmyyjän leima / Forhandler stempel / Атерфöрсäljarens stämpel / Tempel / Zimogs / Antspaudas / Pieczęć sprzedawcy / Pečat distributera / Pečat trgovine / Forgalmazó pecséje / Štampila vânzătorului / Печать на търговския обект / Печатка продавач / Կուտայիրական անձնագիր / Անձնագիր / 제품명 / Печат на дистрибутор .

